Огнестойкая монтажная профессиональная пена FIRESTOP

<u>COCTAB:</u> 4,4 – дифенилметан-диизоцианат, демитиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.

<u>СРОК ГОДНОСТИ:</u> 12 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии указаны на дне баллона.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед началом работы необходимо убедиться, что посадочное место для клапана в адаптер ной корзине пистолета тщательно очищено. В противном случае возможно преждевременное срабатывание клапана.
- Работы рекомендуется проводить при температуре от -10° C до $+35^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха не менее 50%.
- Для получения максимального объема выхода и оптимальных физико-механических показателей пены перед использованием выдержать баллон при температуре +18...+20°C не менее 10 часов.
- Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть пленкой прилегающие поверхности.
- Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности.
- Рабочие поверхности перед нанесением пены увлажнить водой.
- Рабочее положение баллона ДНОМ ВВЕРХ.
- Тщательно встряхнуть баллон в течение 30 секунд.
- Снять защитный колпачок.
- На крестообразную насадку с резьбой «крест-кольцо» навинтить пистолет.
- Заполнить щель на 2/3 объема, нанося пену снизу вверх.
- Выход пены регулировать с помощью винта пистолета.
- В процессе работы периодически встряхивать баллон.
- После нанесения увлажнить пену с помощью распылителя.
- Незатвердевшую пену удалить «Очистителем WELLCLEANER».
- Избыток пены после полного отверждения срезать ножом.
- После полной полимеризации (24 часа) затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
- Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.