

Клей-пена универсальная профессиональная WELLFIX

СОСТАВ: ,4 - дифенилметан диизоцианат, пропан/бутан/изобутан.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии указаны на дне баллона.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Баллон должен иметь температуру не менее +5°C.
- На крестообразную насадку с резьбой «крест-кольцо» навинтить пистолет.
- Тщательно встряхнуть баллон в течение 30 секунд.
- Клей-пену наносить на расстоянии 1-2 см от края пистолета.
- Клей наносить полоской около 4 см по периметру плит и панелей, по центру – змейкой.
- В зависимости от внешних условий и веса панели удерживать ее около 1 минуты, прижимая.
- Избыток клея после полного затвердевания срезать ножом.
- Незатвердевший клей-пену удалить «Очистителем WELLCLEANER».