

# WELLCHEM®

# WELLCLEANER®

## ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

### ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественное средство «WELLCLEANER» предназначено для удаления загрязнений незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.

#### ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЕТ:

Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены;  
Клапаны баллонов;  
Рабочие поверхности;  
Одежду.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Для очистки пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены:

Работы проводить при температуре от 0°C до +35°C.

Снять защитную крышку с баллона.

Навинтить баллон на пистолет.

Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.

Операцию повторить 3 раза.  
Закрывать регулировочный винт и снять баллон с пистолета.

Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с клапанов баллонов, рабочих поверхностей, одежды:

Работы проводить при температуре от 0°C до +35°C.

Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем.

Обработать очистителем места загрязнений. Удалить остатки пены салфеткой.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!

#### СОСТАВ:

метилацетат, пропан, бутан.

#### УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с очистителем не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания очистителя внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании очистителя на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании очистителя в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

#### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C.

Изготовитель: ООО «ВЕЛЛХИМ».

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск,  
ул. Либихенхта, д. 12Ж, к. 1. Тел: 8 (800) 234-75-65.

Сайт: <http://well-foam.ru>

email: [sales@well-chem.ru](mailto:sales@well-chem.ru)

ТУ 20.30.22-004-28644514-2022



650

450 мл

